


Getting Started Guide

Everything you need to set up your new Xfinity voice remote

xfinity

How it works




Setting it up

1 Set up your TV

Turn on your TV and TV box.

2 Activate your remote

Your voice remote arrives with 2 AA batteries installed. Activate the remote by removing the "Pull" tab on the back.



2



3 Wait for the LED light

The status LED light will **blink blue 3 times** as your voice remote powers up. This should take **about 5 seconds**.

4 Select the voice button

Press the **voice button** while pointing at the TV Box. Follow the on-screen prompts to complete setup.




3

4

5 Try a voice command

Now that your voice remote is paired, **press and hold** the voice button and ask, "What can I say?" for suggestions—or say "Remote help" to see tips and tricks.



5

Now, let's program your remote
You'll need to program your voice remote to control your TV and/or audio receiver's power, volume, and input. To do this, go to Remote Settings on X1.

Need to pair with another TV Box?
No problem. Press and hold the A and D buttons until the status LED changes from red to green. Then press 9-8-1. Now repeat step 4 while pointing the remote at the new TV Box.

FCC Compliance Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. There is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase or decrease the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that which the receiver is connected.
- Consult the place of purchase or an experienced remote control/TV technician for help.
- It is strongly recommended that the TV be plugged into a separate wall outlet.

The user is cautioned that changes and modifications made to this equipment without the approval of the manufacturer could void the user's authority to operate this equipment. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Need help? We're here.
Watch videos, search FAQs, and more at: xfinity.com/selfinstall

We speak your language.
For English and Spanish, give us a call at: **1-800-XFINITY**

For Chinese, Korean, Vietnamese, or Tagalog: **1-855-955-2212**



Guía de inicio

Todo lo que necesitas para instalar tu nuevo **Control Remoto por voz de Xfinity**



Cómo funciona



TV input

Cambia a la siguiente entrada disponible en tu televisor.

Mic/LED de estado

Power

Enciende y apaga el televisor.

Grabar

Empieza a grabar el programa que estás viendo o graba programas futuros en tu DVR.

Xfinity/menu

Accede a las secciones de buscar y configuraciones, Xfinity On Demand, programas grabados, apps y la Guía.

Flecha atrás

Presiona y suelta para ir a lo anterior.

Info

Muestra información sobre programas y notificaciones.

Control por voz

Usa comandos de voz para buscar cadenas o shows, programar grabaciones en tu DVR y obtener recomendaciones. Usa palabras claves, di el nombre de la red, o pregunta por un programa específico.

Teclas de números

Usa texto predictivo (T9) para buscar contenido rápidamente.


Vamos a configurarlo

1 Configura tu televisor

Enciende tu televisor y decodificador.

2 Activa tu control remoto

Tu control remoto por voz viene con 2 baterías AA ya instaladas. Activa el control remoto **quitando la pestaña de "Pull"** de la parte trasera.



2



3 Espera por la luz LED

La luz LED de estado **parpadeará en verde 3 veces** mientras se enciende tu Control Remoto por voz. Esto debería de tardar **alrededor de 5 segundos**.

4 Selecciona el botón de voz

Presiona el **botón de voz** mientras apuntas al decodificador. **Sigue las indicaciones que aparezcan en pantalla** para terminar la configuración.

3

4



5 Prueba un comando de voz

Ahora que tu control remoto por voz está conectado, **mantén presionado** el botón de voz y pregunta "¿qué puedo decir?", para ver sugerencias, o di "Ayuda" para ver consejos.

5



Ahora programemos tu control remoto

Necesitarás programar tu control remoto por voz para controlar el encendido/apagado, el volumen y la entrada de tu televisor y/o receptor de audio. Para hacer esto, consulta las configuraciones del control remoto en X1.

¿Necesitas conectarlo con otro decodificador?

No hay problema. Mantén presionado los botones A y D hasta que la luz LED de estado cambie de rojo a verde. Después presiona 9-8-1. Ahora repite el paso 4 mientras apuntas al nuevo decodificador con el control remoto.

Declaración de conformidad de la FCC

Este equipo se ha examinado y se ha comprobado que cumple con los límites establecidos para un equipo digital de clase B, conforme a la parte 15 de las reglas de FCC. Estos límites se diseñaron para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio.

No hay ninguna garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de la radio o la televisión, se anima al usuario a que intente corregir la interferencia de una o más de las formas ofrecidas a continuación:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar o disminuir la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Pedir asistencia en el lugar de compra o a un técnico de TV y/o controles remotos experimentado.
- Es sumamente recomendable que la TV esté enchufada a una conexión de la pared separada.

Se advierte a los usuarios que los cambios y modificaciones que se hagan a este equipo sin la aprobación del fabricante podrían invalidar la autoridad del usuario para manejar este equipo. Este equipo se ajusta a la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este equipo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso la que pueda causar un funcionamiento indeseado.

¿Necesitas ayuda? Estamos aquí.

Ve videos, consulta la sección de preguntas frecuentes y más en: es.xfinity.com/selfinstall

Hablamos tu idioma.

Para inglés y español, llámanos al: **1-800-XFINITY**
Para chino, coreano, vietnamita o tagalo: **1-855-955-2212**